# SUMMIT

· AN UPSCALE UTILITY STORAGE BUILDING
· UN ABRI DE RANGEMENT DE QUALITÉ POUR UTILISATION DIVERSE
· UN COBERTIZO PARA ALMACENAMIENTO, DE PRIMERA CALIDAD,PARA DIFERENTES USOS

PLEASE THOROUGHLY READ THE OWNERS MANUAL BEFORE BEGINNING ASSEMBLY.
**ALL STATED SIZES ARE NOMINAL.** ENGLISH

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE L'UTILISATEUR AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE DE LA REMISE.
**TOUTES LES TAILLES INDIQUÉES SONT NOMINALES.** FRANÇAIS

POR FAVOR, LEA CON ATENCIÓN EL MANUAL DEL USUARIO ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.
**TODOS LOS TAMAÑOS INDICADOS SON NOMINALES.** ESPAÑOL

OutStanding by KETER™

www.outstanding-keter.com

| | |
|---|---|
| **FOR QUESTIONS, WARRANTY ISSUES, OR REPLACEMENT PARTS:** | **www.outstanding-keter.com** |
| Please contact Keter Customer Service at: | |
| **POUR TOUTE QUESTION, TOUT PROBLÈME CONCERNANT LA GARANTIE, OU LES PIÈCES DE REMPLACEMENT:** | **US: # 1-888-374-4262**<br>**Canada: # 1-800-661-6721**<br>**UK: # 0121-5060008** |
| Veuillez contacter le service clientèle de Keter au : | **Other European Countries:** |
| **POR PREGUNTAS, TEMAS RELACIONADOS CON LA GARANTÍA O REPUESTOS, (No válido en México)** | **# 31-1612-28301** |
| comuníquese con el Servicio al Cliente de Keter, llamando al: | |

A-1142-6 533528

## CUSTOMER SERVICE • SERVICE CLIENTÈLE • SERVICIO AL CLIENTE

**US:** Call Toll Free Number: **1-(888)-374-4262**
Fax: 317-575-4502 11495 North Pennsylvania Suite 110, Carmel, Indiana 46032, U.S.A
**Canada**
Appel gratuit: **1-(800)-661-6721**
Call Toll Free Number: **1-(800)-661-6721**

**United Kingdom:** Keter (UK) Ltd.
Unit 4, Woodgate Business Park, Clapgate Lane, Birmingham, B32 - 3DB, United Kingdom.
Tel: 0121-5060008, Fax: 0121-4220808

**Other European Countries:**
Keter Europe Gardening
Ericssonstraat 17, Postbus 224, 5120 AE Rijen, the Netherlands. Tel: 31-1612-28301,
Fax: 31-1612-28322

## REQUIRED TOOLS • OUTILS EXIGÉS • HERRAMIENTAS NECESARIAS

- The following tools are required for shed assembly:
- Pour construire votre remise, vous aurez besoin des outils suivants :
- Las siguientes herramientas son necesarias para armar el cobertizo:



## LEVEL THE GROUND

**PLEASE SELECT YOUR CONSTRUCTION SITE CAREFULLY. THE GROUND SURFACE MUST BE LEVEL. IT IS HIGHLY RECOMMENDED THAT YOU CONSTRUCT A WOODEN OR CONCRETE BASE TO USE AS A FOUNDATION.**

## NIVELLEMENT DU SOL

**VEUILLEZ SÉLECTIONNER LE SITE DE VOTRE CONSTRUCTION AVEC PRÉCAUTION. LA SURFACE DU SOL DOIT ÊTRE PLANE. IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE CONSTRUIRE UNE BASE EN BOIS OU SOLIDE AFIN DE L'UTILISER COMME FONDATION.**

## NIVELE EL SUELO

**SELECCIONE CON CUIDADO EL LUGAR DONDE COLOCARÁ SU COBERTIZO. LA SUPERFICIE DEL SUELO DEBE SER PAREJA. LE RECOMENDAMOS ESPECIALMENTE QUE CONSTRUYA UNA BASE DE MADERA O CEMENTO PARA USAR COMO CIMIENTO.**

### Level the Ground

- Clear area of stones
- Remove all plants, roots and other debris
- Rake the ground
- Make ground level using a long, flat object (i.e. wood beam)

### Nivellement du sol

- Retirez toutes les pierres
- Arrachez toutes les plantes, racines et autres obstacles
- Ratissez le sol
- Aplanissez le sol à l'aide d'un objet long et plat (une planche en bois par exemple)

### Nivele el suelo

- Saque las piedras del área.
- Retire todas las plantas, raíces y otros obstáculos.
- Rastrille la tierra.
- Nivele el suelo usando un objeto largo y plano (por ejemplo, una viga de madera).

## LEVEL THE GROUND • NIVELLEMENT DU SOL • NIVELE EL SUELO

- **In order to properly assemble some parts of the shed, it should be kept 27 inches / 70 cm from any fence or wall until fully assembled.**
- **Pour monter correctement les parties de l'abri, vous devez garder 27 pouces / 70 cm de distances d'un obstacle ou d'un mur jusqu'à son assemblage complet.**
- **Para armar correctamente algunas de las partes del cobertizo, debe mantenerse a 27 pulgadas / 70 cm de distancia de cualquier cerca o pared, hasta que esté completamente armado.**

- External base measurements are: 96"W x 107.5"D / 243.5W x 273D cm
- Les mesures externes de la base sont: 96"W x 107.5"D / 243.5W x 273D cm
- Las medidas externas de la base son: 96"W x 107.5"D / 243.5W x 273D cm




## OPTION 1 • OPCIÓN 1







## OPTION 2 • OPCIÓN 2



## CAUTION:

Some parts have steel edges. Please be careful when handling components. Always wear work gloves, eye protection and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your shed. Do not attempt assembly on days with strong winds or low temperatures.

## AVERTISSEMENT:

Certaines pièces ont des bords en acier. Soyez prudent en les manipulant. Portez toujours des gants de travail, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou de l'accomplissement d'activités de maintenance sur votre abri. N'essayez pas de réaliser le montage les jours de grand vent ou de grand froid. Veuillez vérifier régulièrement que les vis sont bien serrées.

## ADVERTENCIA:

Algunas partes tienen bordes de acero. Tenga cuidado al manejar estos componentes. Use siempre guantes de trabajo, anteojos protectores y mangas largas para armar el cobertizo o realizar cualquier tarea de mantenimiento en el mismo.
No intente armar el cobertizo en días de viento fuerte o de baja temperatura.

## BEFORE STARTING ASSEMBLY

- Remove all of the pieces from the three packages and spread them out on the ground.
- It is recommended to use a clean work surface to spread the parts out and for pre-assembly steps
- Review all instructions before you begin, continue to refer to instructions during assembly.
  Be sure to follow all steps thoroughly.
- Parts are color coded in instructions to indicate which parts shall be used during a given stage.
  Please prepare these components in advance at the beginning of each stage.

## AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

- Videz les trios paquets et étalez toutes les pièces sur le sol.
- Il est recommandé d'utiliser une surface de travail propre pour répartir les pièces à l'extérieur et pour les étapes de pré-montage.
- Lisez bien toutes les instructions avant de commencer et continuez à vous y référer pendant le montage.
  Assurez-vous de suivre scrupuleusement toutes les étapes.
- Les pièces sont présentées suivant un code de couleurs dans les instructions pour indiquer clairement celles à utiliser à chaque étape. Veuillez les préparer à l'avance au fur et à mesure des étapes.

## ANTES DE EMPEZAR EL ARMADO

- Retire todas las piezas de los tres paquetes y distribúyalas sobre el suelo.
- Se recomienda usar una superficie de trabajo limpia para diseminar las partes y para realizar los pasos de prearmado.
- Lea todas las instrucciones antes de empezar, y siga remitiéndose a ellas durante el armado.
  Asegúrese de seguir todos los pasos con atención.
- Observe que las partes están codificadas con colores diferentes en las instrucciones para indicar qué parte se debe usar en cada etapa. Se recomienda preparar las partes antes de empezar cada etapa.



**• Assembly requires two people**

**• Le montage doit être effectué par deux personnes**

**• Se necesitan dos personas para armarlo.**

## ASSEMBLY PARTS • PIÈCES À ASSEMBLER • PIEZAS DE ENSAMBLE

- For easy identification of the parts, code letters are imprinted on them.
- Pour une identification plus aisée, des lettres sont imprimées au dos de chaque pièce.
- Para una fácil identificación de las piezas, éstas llevan letras de código impresas.

### Floor Panels • Panneaux du sol • Paneles del piso



**YFA(x2)**



**YFB(x2)**



**YFC(x2)**

### Wall Parts • Pièces du contour • Partes de las paredes



**YPC(x2)**



**YP WINDOW(x2)**




**YP(x3)**




**YPB(x2)**



**YJ1(x1)**



**YJ2(x3)**



**YJ3(x3)**



**YCO(x4)**

### Dormer Parts • Les pièces de la lucarne • Partes de la buhardilla



**YRR1(x1)**



**YRL1(x1)**



**YRTA(x1)**



**YRB(x1)**



**YRTB(x1)**

## Roof Parts • Pièces du toit • Partes del techo



YEF1(x1)



YEM1(x1)



YEL1(x1)



YER1(x1)



YTL1(x2)



YTR1(x2)



YST2(x1)



YST1(x1)



YSS(x2)



YGS(x1)



YGA(x1)

YGL(x2)



YGR(x2)



YSC(x1)



YAA(x1)



YBF(x2)



YBM(x1)

Loft parts
Les pièces du loft
Partes del entrepiso



YSF(x8)

# ASSEMBLY PARTS • PIÈCES À ASSEMBLER • PIEZAS DE ENSAMBLE

## Door Panels • Panneaux de porte • Paneles de la puerta



YDS(x1)



YDAL(x1)



YDAR(x1)

## Window parts • Pièces de la fenêtre Partes de la ventana



YWO(x2)



YWI(x2)



YWM(x2)



YWF(x2)

**Small Parts Box**
**Boîte contenant des petites pièces**
**Caja de partes pequeñas**



YDP(x1)



YCC(x12)



YRC(x2)



YEC(x6)



YHV(x2)



YH(x9)

YHD(x9)

YHC(x18)



CP(x65)

**Single door lock**
**Serrure pour porte simple**
**Cerradura para la puerta de una sola hoja**

YHC(x2)



S45B(x2)



SC1(x2)



YHSL(x2)

**Double door handles**
**Poignées de porte double**
**Picaportes de las puertas de doble hoja**

SC1(x4)



YHS(x2)

YHD(x4)

**Double door lock**
**Serrure pour porte double**
**Cerradura de las puertas de doble hoja**



YHLL(x1)



YHLB(x1)

SC15(x4)

**Single door handle**
**Poignée de porte simple**
**Picaporte para la puerta de una sola hoja**



S42B(x3)

YHE(x1)



YHI(x1)



YHF(x1)

YHG(x1)



YHH(x1)

## Screws • Vis • Tornillos

Please refer to the screw index below to find the actual screw size • Veuillez vous référer à l'index des vis ci-dessous pour trouver la taille de la vis réelle • Remítase al indice los tornillos presentado a continuación para informase sobre el tamaño real de los mismos

**sC1(x60)**




**s35B(x22)**

**s42B(x23)**

**sC8(x2)**

**sC15(x101)**




**s27B(x2)**




**sC4(x1)**

**sCN8(x4)**

**s32B(x16)**




**YM32(x16)**

## Steel Beams • Bords en acier • Perfiles de acero



**YM1(x1)** **YM2(x1)** **YM3(x1)** **YM4(x1)** **YM5(x1)** **YM6(x2)** **YM7(x2)** **YM13(x1)** **YM18(x2)**

# General overview of the Summit
# Vue générale du Summit
# Vista general del Summit

**Front view**
**Vue frontale**
**Vista frontal**

**Back view**
**Vue postérieure**
**Vista posterior**

# FLOOR ASSEMBLY • MONTAGE DU SOL • ARMADO DEL PISO

**1**



YFA(x2)



YFB(x2)



YFC(x2)








# 2

sC1(x18)



1




2



- **In order to properly assemble some parts of the shed, it should be kept 27 inches / 70 cm from any fence or wall until fully assembled.**

- **Pour monter correctement les parties de l'abri, vous devez garder 27 pouces / 70 cm de distances d'un obstacle ou d'un mur jusqu'à son assemblage complet.**

- **Para armar correctamente algunas de las partes del cobertizo, debe mantenerse a 27 pulgadas / 70 cm de distancia de cualquier cerca o pared, hasta que esté completamente armado.**




## Door and window configuration:

1. Decide on which side the doors and windows will be located before beginning assembly.
2. Single door (Green) must be assembled in the center of the longer side (~9 ft.) of the shed.
3. Double door (Red) must be assembled on either one of the shorter sides (~8 ft.) of the shed.

* Please note: Going forward, the assembly instructions illustrate the double door being assembled on the shorter left side as shown in the graphic. If you decide to assemble the double door on the shorter right side, please adjust the assembly instructions accordingly.

## Configuration des portes et fenêtres :

1. Décidez de quel côté les portes et fenêtres seront situés avant de commencer le montage.
2. La porte simple (vert) doit être montée sur le centre du côté le plus long (~9 pieds) de l'abri.
3. La porte double (rouge) doit être montée sur n'importe lequel des côtés les plus courts (~8 pieds) de l'abri.

*Veuillez noter : Dans les pages suivantes, les instructions du montage illustrent la porte double assemblée du côté gauche le plus court, comme montré sur le croquis. Si vous décidez de monter la porte double sur le côté droit le plus court, régler les instructions du montage en conséquence.

## Configuración de puertas y ventanas:

1. Decida de qué lado colocará las puertas y ventanas antes de comenzar a armarlo.
2. La puerta individual (Verde) debe armarse en el centro del lado más largo (~9 pies) del cobertizo.
3. La puerta doble (roja) debe armarse en cualquiera de los costados más cortos (~8 pies) del cobertizo.

* Nota importante: más adelante, las instrucciones de armado ilustran la doble puerta que se arma del lado más corto de la izquierda, según se muestra en el gráfico. Si usted decide armar la doble puerta en el lado más corto de la derecha, ajuste las instrucciones de armado consecuentemente.



# 3



YCC(x8)



- **Warning:** Beware of the corner connectors
- **Avertissement:** Soyez prudent avec les raccords d'angle
- **Advertencia:** Sea precavido con los esquineros



# 4



YCO(x1)

S35B(x2)













# 5

## YP(x1)





- This side out
- Côté Extérieur
- Cara exterior



# 6


YJ3
This side in
Ce côté à l'intérieur
Este lado va hacia adentro

YJ3(x1)



YJ3
This side in
Ce côté à l'intérieur
Este lado va hacia adentro

!
click
1
2

## 7

YP(x1)






## 8




YJ3(x1)





## 9

YP(x1)






## 10



YCO(x1)

S35B(x2)





## 11




YJ3(x1)




YPB(x1)











## 12



YCO(x1)

YPB(x1)

S35B(x2)











## 13



**YP**
**Window(x1)**






## 14



**YCO(x1)**



**YP**
**Window(x1)**



**S35B(x2)**











**15**




YJ1(x1)




YJ2(x1)



- Left
- Gauche
- Izquierda

- Right
- Droit
- Derecho



16




YJ2(x2)

YPC(x2)













- Please use the connector with the red marked label outside
- Veuillez utiliser le connecteur à l'intérieur duquel se trouve dehors de couleur rouge
- Utilice el conector que tiene la etiqueta marcada en rojo por fuera.

# 17



YCC(x4) YEF1(x1) YEM1(x1) YEL1(x1) YER1(x1)











18






- Assembly requires two people
- Le montage doit être effectué par deux personnes
- Se necesitan dos personas para armarlo.






19











## 20



YGL(x1)



YGA(x1)



YGR(x1)





## 21

sC15(x2)

sC1(x1)





## 22

sC15(x2)



YM18(x2)






## 23

YGL(x1)



YGS(x1)



YGR(x1)








## 24

sC15(x2)

sC1(x1)






## 25

sC15(x4)



YM13(x1)





- Assembly requires two people
- Le montage doit être effectué par deux personnes
- Se necesitan dos personas para armarlo.



YGA



## 27








- Assembly requires two people
- Le montage doit être effectué par deux personnes
- Se necesitan dos personas para armarlo.

## 28



YBF(x2)



YBM(x1)





## 29



YM1(x1)



YM2(x1)

sC1(x2)



1

YM1

YM2

sC1(x2)

2

3

**Warning:** Be careful when connecting the steel profiles.
**Avertissement:** Soyez prudent lorsque vous connectez les profils en acier.
**Advertencia:** Tenga cuidado cuando conecte los perfiles de acero.

## 30



YAA(x1)

s42B(x4)





s42B(x4)

1



2

31

sC15(x4)



• Assembly requires two people
• Le montage doit être effectué par deux personnes
• Se necesitan dos personas para armarlo.







## 32

YRL1(x1)



YRR1(x1)

SC1(x2)






## 33



YM3(x1)

SC1(x4)





## 34

YRB(x1)



YRTB(x1)

sC15(x3)





sC15(x3)



## 35



YRTA(x1)

sC15(x3)








sC15(x3)

36

sC15(x6)



1




2



- Assembly requires two people
- Le montage doit être effectué par deux personnes
- Se necesitan dos personas para armarlo.









1



2





39



YM4(x1)



1

2

3

# 40

YM5(x1)



1

2

41

sC8(x2)

sCN8(x2)





# 42



YSC(x1)

s42B(x1)

sC4(x1)





sC4(x1)



s42B(x1)



# 43



YST2(x1)



YST1(x1)



1

2



44



YSS(x2)











45



YTL1(x1)

SC15(x3)












SC15(x3)

46



YTR1(x1)

SC15(x3)












## 47



YTL1(x1)



YTR1(x1)

SC15(x6)







## 48

SC15(x31)







# 49


YH(x3)


YHD(x3)

YHC(x6)

SC1(x9)




YDS(x1)






- Assembly requires two people
- Le montage doit être effectué par deux personnes
- Se necesitan dos personas para armarlo.

50

YHH(x1)


YHI(x1)

S42B(x3)

YHE(x1)


YHF(x1)

YHG(x1)






S42B(x1)


YHE(x1)


1





YHG(x1)


YHF(x1)

S42B(x2)


2

# 51

YHC(x2)



YHSL(x2)

SC1(x2)

S45B(x2)







SC1(x2)



1

YHC(x2)



2

S45B(x2)







52


YH(x6)


YHD(x6)

YHC(x12)

SC1(x18)




YDAL(x1)

YDAR(x1)








## 53



YHS(x2)



YHD(x4)

SC1(x4)







SC1(x4)



YHD(x4)

## 54

YHLL(x1)



YHLB(x1)

SC15(x4)





SC15(x4)





## 55



YHV(x2)






## 56



YDPx1

SC1(x1)





57

YM32(x16) s32B(x16)



1



2



3






1
- Check the doors to make sure they are level at the top.
- **Vérifier les portes, pour vous assurer qu'elle sont droites dans la partie supérieure.**
- Revise las puertas, para asegurarse de que estén parejas en la parte superior.

2
- Check the latch to ensure it is functioning properly.
- **Vérifier la serrure pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.**
- Revise el pasador, para estar seguro de que funciona correctamente.

3
- Attach YM32 using screws s32B from inside the closed shed
- **Fixer YM32 en utilisant s32B en étant à l'intérieur de l'abri fermé**
- Von der Innenseite des geschlossenen Schuppens aus befestigen Sie YM32 mit den Schrauben s32B.

## 58



S35B(x8)





S35B(x4)











S35B(x4)

## 59

S35B(x6)







S35B(x6)



60

S42B(x8)



- Assemble standing inside the shed.
- Assemblez en vous tenant debout à l'intérieur de l'abri.
- Arme el cobertizo de pie dentro de él.





S42B(x4)



S42B(x4)



61

sC15(x12)







sC15(x12)



62

SC1(x4)





SC1(x4)



63

S42B(x12)





- Assemble from outside the shed
- Monter l'abri du côté extérieur
- Arme el cobertizo desde afuera.



S42B(x12)







64



YWO(x1)



- Repeat steps 64-67 for the second window
- Répétez les étapes 64-67 pour la deuxième fenêtre
- Repita los pasos 64 a 67 para la segunda ventana



- Assemble standing inside the shed.
- Assemblez en vous tenant debout à l'intérieur de l'abri.
- Arme el cobertizo de pie dentro de él.

1

2

65



YWF(x1)



- Assemble standing inside the shed.
- Assemblez en vous tenant debout à l'intérieur de l'abri.
- Arme el cobertizo de pie dentro de él.



1



2





YWM(x1)



- Assemble standing inside the shed.
- Assemblez en vous tenant debout à l'intérieur de l'abri.
- Arme el cobertizo de pie dentro de él.

1



2



67

sC15(x8)



YWI(x1)



- Assemble standing inside the shed.
- Assemblez en vous tenant debout à l'intérieur de l'abri.
- Arme el cobertizo de pie dentro de él.

1




2



# LOFT ASSEMBLY • MONTAGE DU LOFT • ARMADO DE LA BUHARDILLA • MONTAGE DES OBEREN TEILES DES HÄUSCHENS • MONTAGE LOFT • ASSEMBLAGGIO DEL SOTTOTETTO • MONTAGEM DO SÓTÃO

## 68



YM6(x2)



YM7(x2)



- Be careful when connecting the steel profiles.
- Soyez prudent lorsque vous connectez les profils en acier.
- Tenga cuidado cuando conecte los perfiles de acero.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Stahlprofile verbinden.
- Wees voorzichtig wanneer u de stalen profielen bevestigt.
- Prestare attenzione quando si collegano i profili in acciaio.
- Tenha cuidado ao conectar os perfis de aço.




## 69



70



S27B(x1)

SCN8(x1)

SC15(x2)



1

- The loft system can only be installed in the back of the shed
- Le système loft peut être installé seulement à l'arrière de l'abri
- El sistema de entrepiso sólo se puede instalar en la parte trasera del cobertizo

2





3






71



S27B(x1)

SCN8(x1)

SC15(x2)



1

2

3





S27B(x1)

SCN8(x1)

4







SC15(x2)

## 72



YSF(x1)





## 73

YSF(x7)





- Can Hold up to
- Peut soutenir jusqu'à
- Con capacidad hasta
- Hält bis zu
- Capaciteit tot
- Può contenere fino a
- Pode suportar até

## 74



YEC(x3)









## 75



CP(x39)



CP(x39)



# Option • Opción

## Securing the shed to a foundation

Use the holes in the floor panels as indicated in the picture to attach the shed to the foundation.
The screws (10 units) should be 4 inches/10cm long and suitable for the type of material
the foundation is constructed from.
Screws are not included, but can usually be purchased at your local hardware store.

## Fixer l'abri sur une fondation

Utiliser les trous dans les panneaux du sol comme indiqué sur la photo pour attacher l'abri à la fondation.
Les vis (10 unités) doivent être de 4 pouces/10 cm de longueur et doivent convenir au type de matériel
qui constitue la fondation.
Les vis ne sont pas incluses mais elles peuvent être toutefois achetées au magasin de quincaillerie local.

## Cómo asegurar el cobertizo a un cimiento

Utilice los orificios que están en los paneles del piso, según se indica en el dibujo para, fijar el cobertizo al cimiento.
Los tornillos (10 unidades) deben ser de 4 pulgadas/10 cm de largo y adecuados para el tipo de material del cual está
construido el cimiento.
Los tornillos no vienen incluidos, pero normalmente podrá encontrarlos en su ferretería local.



**Shelf kit available through Costco.com (USA) or Costco.ca (Canada)**
**Les kit d'étagères sont disponibles via Costco.com (USA) ou Costco.ca (Canada)**
**Kit de estantes disponibles en Costco.com (USA) o Costco.ca (Canada)**

Tools and accessories in picture not included.
Les outils et les accessoires figurant sur l'image ne sont pas inclus.
No se incluyen las herramientas ni los accesorios de la imagen.

**The kit is available in the USA and Canada only.**
**Le kit est disponible aux Etats-Unis et au Canada uniquement.**
**El kit está disponible sólo en los EE. UU. y Canadá.**

## LIMITED 10-YEAR WARRANTY

Keter's storage buildings (the Product) are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 10 years from the original date of purchase. Keter's renowned reputation for fine products is a result of its dedication and commitment to quality, design and innovation. In case a problem should occur, please address your claim to customer service either by phone or through our web site: www.outstanding-keter.com.

Any use of the Product for purposes other than the storage of goods will void this limited product warranty.

Commercial use, or use other than for personal or household purposes is not covered by the limited warranty. In addition, damage caused by: use of force, incorrect handling, inappropriate use, abuse, neglect, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, set-up on an un-level foundation, alteration, painting, fading, assembly not in accordance with the User's Manual, or damage caused as a result of storage above the capacity limits of the Product, are not covered by this limited warranty. This limited warranty does not apply to damage resulting from 'acts of nature' such as, but not limited to: hail, storm, tornado, hurricane, blizzard, flood, fire effects. This warranty is void if structural parts and components not supplied by Keter are used.

Keter shall not be liable for inconvenience, labor, loss of time, maintenance, removal or reinstallation of the Product or other incidental, special or consequential damages arising in relation to the purchase or use of the Product. Keter shall also not be liable for damage caused for any reason whatsoever to goods stored inside the Product. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this Product.

All failures of Product covered by this limited warranty will be repaired, replaced, or restored by Keter in accordance with the terms and conditions of this limited warranty. The manufacturer reserves the right to make substitutions for warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

For warranty claims, please contact the appropriate customer service office for your country as listed in the instructions. **ALL WARRANTY CLAIMS WILL REQUIRE A DATED PROOF OF PURCHASE**. Keter will, at its discretion, ship repaired or replacement part(s) free of charge, including shipping costs, under this limited warranty. After a claim has been settled the guarantee period will continue to be counted from the original date of purchase.

Keter reserves the right to discontinue or change any of its Products, including colors, without giving notice.
Should a Product covered by this limited warranty be unavailable, Keter reserves the right to substitute a product that is of equal value according to Keter's sole discretion, or to refund a portion of the original price of the defective part reflective of its original contribution to the cost of the Product. Taxes, shipping costs, inconvenience, loss of use, installation fees, incidental or consequential damages will not be covered in the adjustment.

Please note that the products are produced from the finest raw materials, which are non-toxic and completely recyclable.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, LIABILITIES OR OBLIGATIONS OF KETER EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, EXCEPT THAT THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN TIME TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. KETER SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL OR SPECIAL DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF ANY EXPRESS WRITTEN OR ORAL OR IMPLIED WARRANTY ON PRODUCTS.

## GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS

Keter garantit à l'acheteur originel que ses abris de stockage (le produit) sont libres de tout défaut de fabrication ou de matériaux pour une durée de 10 ans à compter de la date de l'achat d'origine. La renommée croissante de Keter pour l'excellence de ses produits est le fruit de son engagement pour la qualité, la création et l'innovation. En cas de problème, veuillez adresser votre réclamation au service clientèle, par téléphone ou par le biais de notre site Internet: www.outstanding-keter.com

Toute utilisation du produit pour d'autres usages que le rangement d'articles annulera la garantie de celui-ci.

La garantie ne couvre pas un usage commercial ou tout usage autre que celui répondant aux besoins d'un particulier ou d'un ménage. De plus, les dommages causés par l'usage de la force, un maniement impropre, une utilisation inappropriée du produit, une négligence, un usage commercial ou un usage à des fins non privées ; de même que les dommages résultant d'une modification, d'une coloration ou d'un assemblage non effectué en conformité avec le manuel de l'utilisateur ; ainsi que les dommages causés par un stockage dépassant la capacité pondérale du produit, sont exclus de cette garantie. En outre, cette garantie limitée ne s'applique pas aux dommages résultant des 'éléments de la nature' y compris mais pas limité : à la grêle, à la tempête, aux ouragans, aux tempêtes de neige, aux averses et aux incendies. Cette garantie est nulle en cas d'utilisation d'éléments de structure et de composants non fournis par Keter.

Keter ne doit pas être tenu responsable des désagréments, du travail, de la perte de temps, de l'entretien, du déplacement ou de la réinstallation du produit ou de tout autre dommage indirect, fortuit ou spécial résultant de l'achat ou de l'utilisation du produit. Bien que tout soit fait pour offrir le niveau le plus élevé de sécurité, l'absence de toute lésion corporelle ne peut être garantie. L'utilisateur assume tout risque de lésion corporelle qui résulterait de l'utilisation de ce produit.

Tous les défauts du produit couvert par cette garantie seront réparés, remplacés ou restaurés par Keter en conformité avec les termes et les conditions de cette garantie. Le fabricant se réserve le droit de le substituer pour toute réclamation dans le cadre de cette garantie si des pièces venaient à être indisponibles ou usées.

Pour toute réclamation dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter le bureau du service clientèle approprié de votre pays mentionné dans les instructions.
**TOUTE RÉCLAMATION DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE DEVRA RÉPONDRE D'UNE PREUVE D'ACHAT COMPORTANT LA DATE D'ACHAT.**

Keter expédiera gratuitement dans le cadre de cette garantie, à sa discrétion, les éléments réparés ou de remplacement, y compris les coûts d'expédition. Après avoir formulé votre réclamation, la période de la garantie restera valide jusqu'à sa date d'expiration.

Keter se réserve le droit de modifier ou de changer n'importe lequel de ses produits, y compris les couleurs, sans notification préalable. Si un produit couvert par cette garantie venait à être indisponible, Keter se réserve le droi t de le substituer à sa seule discrétion par un produit de valeur égale ou de rembourser un montant correspondant à une partie du prix d'origine de l'élément défectueux reflétant sa contribution au coût du produit original. Les taxes, les frais d'expédition, les désagréments, la perte d'usage, les frais d'installation, les dommages fortuits ou indirects ne seront pas couverts dans l'ajustement.

À noter que les articles sont fabriqués avec des matières premières de qualité supérieure, déclarées non toxiques et entièrement recyclables.

CETTE GARANTIE EST OFFERTE À LA PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, RESPONSABILITÉ OU OBLIGATION DE KETER QU'ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, EXCEPTÉ LE FAIT QUE LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU DE BON ÉTAT POUR UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À UNE DURÉE CORRESPONDANT À CELLE DE CETTE GARANTIE. KETER NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, FORTUITS OU SPÉCIAUX QUELS QU'ILS SOIENT CAUSÉS SUITE AU NON RESPECT D'UNE GARANTIE EXPLICITEMENT ÉCRITE, ORALE OU IMPLICITE DES PRODUITS.

## GARANTÍA LIMITADA POR 10 AÑOS

Las construcciones para almacenamiento de Keter (el Producto) están garantizadas para el comprador original como libres de defectos, tanto en cuanto compete a los materiales como a la mano de obra, durante un período de 10 años desde la fecha de compra original. La afamada reputación de Keter por sus refinados productos es el resultado de su dedicación y compromiso frente a la calidad, el diseño y la innovación. En caso de surgir algún problema, dirija su reclamo a servicio al cliente, ya sea en forma telefónica o a través de nuestro sitio web: www.outstanding-keter.com.

Todo uso que se haga del Producto con fines ajenos al acopio de mercaderías anulará la garantía del mismo.

El uso comercial o de otra índole que no sea personal o doméstico queda excluido de la garantía. Además, los daños que sean consecuencia del uso de la fuerza, la incorrecta manipulación, la utilización inapropiada, maltrato, negligencia, accidentes, golpes ocasionados por objetos extraños, vandalismo, contaminantes, armado sobre una base despareja, alteración, pintura, decoloración, montaje que no está de acuerdo con las instrucciones impartidas en el Manual del usuario o daños causados como resultado de exceder la capacidad máxima estipulada por el Producto, no quedan cubiertos por esta garantía limitada. La misma no se aplica a daños que deriven de 'actos de la naturaleza', tales como granizo, tormenta, tornado, huracán, tempestad de nieve, inundación, efectos de un incendio, entre otros. Esta garantía se anula si se usan partes estructurales y componentes no provistos por Keter.

Keter no será responsable por ningún inconveniente, trabajo, pérdida de tiempo, mantenimiento, eliminación o reinstalación del Producto u otros daños incidentales, especiales o consecuentes que surjan con relación a la compra o al uso del Producto. Keter tampoco asumirá responsabilidad alguna por los daños causados por cualquier motivo a los artículos guardados en el Producto. Si bien se han tomado todas las medidas para abarcar el máximo grado de seguridad en todos los equipos, es imposible garantizar que estará plenamente exento de sufrir lesiones. El usuario asume todos los riesgos de cualquier lesión que derive del uso de este Producto.

Keter reparará, reemplazará o restaurará todas las fallas del Producto cubiertas por esta garantía, de acuerdo con los términos y condiciones de la presente garantía. El fabricante se reserva el derecho de hacer sustituciones para los reclamos referidos a la garantía, en caso de que las partes necesarias no estuvieran disponibles o fueran obsoletas.

Para los reclamos referidos a la garantía, contáctese con la oficina apropiada de servicio al cliente para su país, según consta en las instrucciones.
**TODOS LOS RECLAMOS REFERIDOS A LA GARANTÍA REQUERIRÁN UN COMPROBANTE FECHADO DE COMPRA**.
Keter, a su propia discreción, enviará la o las partes reparadas o reemplazadas sin cargo alguno, lo cual incluye los costos de flete, según la presente garantía. Una vez que el reclamo se haya resuelto, el período de garantía seguirá contándose desde la fecha de compra original.

Keter se reserva el derecho de discontinuar o cambiar cualquiera de sus Productos, incluso los colores, sin aviso alguno.
Si un Producto cubierto por esta garantía no estuviese disponible, Keter se reserva el derecho de sustituir un producto que sea de igual valor al exclusivo criterio de Keter o de devolver una parte del precio original de la parte defectuosa, que refleje su contribución original al costo del Producto. Los impuestos, costos de envío, inconvenientes, pérdida de uso, aranceles de instalación, daños incidentales o consecuentes no se cubrirán en el ajuste.

Tenga en cuenta que los productos se elaboran con las materias primas de la mejor calidad, que son no tóxicas y completamente reciclables.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA, RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN DE KETER, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SALVO QUE LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR ESTÉ LIMITADA EN CUANTO AL TIEMPO A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, KETER SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES O ESPECIALES DE NINGUNA CLASE POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, ESCRITA U ORAL O IMPLÍCITA SOBRE LOS PRODUCTOS.

## CARE & SAFETY

- It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any step.
- Please consult your local authorities if any permits are required to erect shed.
- Periodically check shed to assure that it remains stable and that the site remains level.
- Wear safety-goggles and always follow the manufacturer's instructions when using power tools.
- Wash shed with garden hose or a mild detergent solution. Using a stiff brush or abrasive cleaner could damage shed.
- Do not hang, pull or lie on the loft
- Do not store objects on the edge of the loft
- Do not stand on the roof.
- The shed is for storage purposes only, and not intended to be used as living quarters.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches, etc. must not be stored in the shed.
- Heavy articles should not be leaned against the walls, as this may cause distortion.
- Although wind direction varies, it is an important factor when taking into account where to place your shed.
††Therefore, it is recommended to reduce wind exposure of the shed in general, and the door side in particular.
- Please periodically check that screws are firmly tightened.
- Keep doors closed and locked to prevent wind damage.
- Keep roof clean of snow and leaves. Heavy amounts of snow on roof can damage the shed making it unsafe to enter.
- The roof can hold up to 16.5 lb of snow per square foot / 75kg per $m^2$
- The loft load limit is 265 lb / 120 kg
- Note: Due to product variability, assembled size may be slightly larger than listed dimensions

## PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ

- Il est impératif de monter toutes les parties selon les instructions. Ne pas omettre une quelconque étape.
- Veuillez consulter les autorités locales de votre commune pour savoir si un permis est nécessaire à la construction de votre abri.
- Vérifiez régulièrement la stabilité de votre abri et l'horizontalité de son site de construction.
- Portez des lunettes de protection et suivez toujours les instructions du fabricant lorsque vous utilisez des outils électriques.
- Lavez la l'abri au tuyau d'arrosage ou avec un détergent doux. Utiliser une brosse dure ou un produit d'entretien abrasif risquerait de l'endommager.
- Ne pas se tenir, se poser ou se coucher sur le loft.
- Ne pas ranger les objets sur le bord du loft.
- Ne montez jamais sur le toit.
- L'abri est conçu pour des solutions de rangement uniquement, et n'est pas destiné à être utilisé comme lieu de résidence.
- Des objets chauds tels que des grils non refroidis, des chalumeaux, etc. ne doivent pas être entreposés dans l'abri.
- Ne pas déposer d'objets lourds contre les parois afin d'éviter tout risque de déformation.
- Bien que la direction du vent change, il est important de prendre en compte où l'abri est posé. Cependant, il est recommandé de réduire l'exposition de l'abri au vent en général, et de la porte latérale en particulier.
- Veuillez vérifier régulièrement que les vis sont bien serrées. Ne montez jamais sur le toit.
- Veillez à fermer les portes à clef pour éviter tout dégât provoqué par le vent.
- Maintenez le toit propre et dégagé de neige et de feuilles. De lourdes quantités de neige sur le toit peuvent abîmer la remise et rendre dangereux l'accès à l'intérieur.
- Le toit peut contenir jusqu'à 16,5 lb de neige par $pi^2$/75 kg par $m^2$.
- La charge limite du loft est d'une capacitéde 265 lb / 120 kg
- Note : Dû à la variabilité de la production produit, les dimensions de l'abri pourraient être légèrement plus grandes que celles indiquées.

## CUIDADO Y SEGURIDAD

- Es de suma importancia armar todas las partes de acuerdo con las instrucciones. No omita ninguno de los pasos.
- Consulte a las autoridades locales si se requiere algún permiso para instalar el cobertizo.
- Verifique el cobertizo periódicamente para corroborar que esté estable y que el suelo esté nivelado.
- Use anteojos protectores; al usar herramientas eléctricas, siga siempre las instrucciones del fabricante.
- Lave el cobertizo con una manguera para jardín o una solución que contenga un detergente suave. La utilización de un cepillo duro o†de un producto de limpieza abrasivo podría dañar el cobertizo.
- No se cuelgue, ni jale, ni se tienda sobre la buhardilla.
- No almacene objetos en el borde de la buhardilla.
- No se pare sobre el techo.
- El cobertizo sólo cumple fines de almacenamiento y no debe usarse como vivienda.
- Los objetos calientes -como por ejemplo, las parrillas recién usadas, sopletes, etc.- no deben guardarse en el cobertizo.
- Se recomienda no apoyar artículos pesados contra las paredes, pues esto podrá ocasionar deformaciones.
- Aunque su dirección varíe, el viento es un factor importante a tomar en cuenta cuando decida dónde ubicar su cobertizo. Por lo tanto,†se recomienda reducir la exposición al viento del cobertizo en general y del lado de la puerta en particular.
- Compruebe periódicamente que los tornillos estén bien ajustados.
- Mantenga las puertas cerradas y trabadas para evitar los daños producidos por el viento.
- Mantenga el techo libre de nieve y hojas. Grandes cantidades de nieve sobre el techo pueden dañar el cobertizo y hacer peligrosa la entrada al mismo.
- El techo puede soportar hasta 16,5 libras de nieve por pie cuadrado / 75 kg por metro cuadrado.
- El límite de carga para el entrepiso es de 265 lb / 120 kg
- Nota: debido a la variabilidad del producto, el tamaño del producto, una vez armado puede ser levemente mayor que las dimensiones que se indican en la lista.

# SUMMIT

· AN UPSCALE UTILITY STORAGE BUILDING
· UN ABRI DE RANGEMENT DE QUALITÉ POUR UTILISATION DIVERSE
· UN COBERTIZO PARA ALMACENAMIENTO, DE PRIMERA CALIDAD,PARA DIFERENTES USOS

OutStanding by KETER™

www.outstanding-keter.com